

Hako Scrubmaster B175 R



KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Irrota latausjohto seinästä ja laita se ohjauspalkissa olevaan lokeroon **1**.
2. Täytä puhtasvesisäiliö täyttöaukosta **2**. (max 50° C). Monitoiminäytössä **3** näkyy puhtasvesisäiliön täyttötaso 20%:n välein.
3. Kytke koneeseen virta avaimesta **4** ja kytke ajosuunta napista **5**.
4. Paina vihreää nappia **6**. Harjakotelo **7** ja imusuulake **8** laskeutuvat alas, imumoottori käynnistyy.
5. Lähde liikkeelle painamalla kaasupoljinta **9**. Harjamoottori käynnistyy. Säädä veden määrää tarvittaessa monitoiminäytöstä **10** säätönupilla **11**

HUOM! Varmista, että koneeseen on asennettu pesuharjat tai vetoalustat!!!

Harjojen asennus: Aseta harjat harjayksikön alle oikeille paikoille, istu penkille ja valitse monitoiminäytön säätönupilla **11** harjojen kiinnittäminen-kuvake **12** ja paina nuppia, vahvista valinta **13** painamalla säätönupilla. Odota kunnes harjat ovat kiinnittyneet **14**

Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!

Hako Scrubmaster B175R



KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjennä puhdasvesisäiliö letkusta **1**
- Tyhjennä likavesisäiliö letkusta **2** ja huuhtelee likavesisäiliö **3** sisältä.
- Tarkista ja tarvittaessa *irrota* ja puhdista kannen imusuodatin **4** ja kannen tiiviste **5**
- Irrota imuletku **6** huuhtelee se
- Käännä imusuutin **7** tarttumalla molemmiin käsin keltaisiin kahvoihin ja vedä imusuulake yhdellä nykäisyllä pystysuoraan ylöspäin, kunnes kääntömekanismi vapautuu ja käännä samalla imusuulake 90° tai irrota imusuulake ja puhdista se, tarkista imukumit.
- Avaa harjakotelon roiskereunukset **8** ja irrota harjat / vetoalustat valitsemalla monitoiminäytöstä säätönupilla harjojen irrotus-kuvake **9** ja paina nuppia ja hyväksy valinta **10** säätönupilla ja puhdista ne. Tarkasta laikan / harjan kuluneisuus.
- Kytke kone lataukseen ja tarkasta latauslaitteen toimintavalot monitoiminäytöstä

Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista harjakotelo / harjakotelon roiskekumit **8**.
- Puhdista kone ulkoisesti
- Avaa ja puhdista puhdasvesisuodatin **11**
- Likavesisäiliön perusteellinen tyhjennys/huolto huoltoaukosta **12**
- Tarkista imusuuttimen kumit ja tarvittaessa käännä tai vaihda ne.
- Tarkista akkuveden määrä, tarvittaessa lisää demineralisoitua vettä. HUOM! Aina vasta latauksen päätyttyä!

Mikäli kone ei ime:

- imusuodattimessa **4**, imuletkussa **6** tai imusuulakkeessa **13** on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun **2** korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!
Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.
Tutustu niihin huolella!

