



## KONEEN KÄYTTÖNOTTO

1. Irrota latausjohto seinästä ja aseta se pidikkeeseen **1**.
2. Täytä puhtasvesisäiliö täyttöaukosta **2**. Tarkkaile säiliön täyttymistä letkusta **3**.
3. Kytke koneeseen virta kytkimestä **4**.
4. Laske imusuulake **10** alas vivusta **5**.
5. Laske harjakotelo alas polkimella **6**.
6. Vedä käynnistyskahva **7** kiinni työntökahvaan. Harjamoottori ja imumoottori käynnistyy.
7. Lähdä liikkeelle ja säädä veden määrää tarvittaessa vivusta **8**.

**HUOM!** Varmista, että koneeseen on kiinnitetty harja tai vetoalusta!!!

**Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!**

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!



## KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

### Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjännä puhdasvesisäiliö kiertämällä puhdasvesisuodattimen kansi **13** auki. Tarkista ja tarvittaessa puhdista puhdasvesisuodatin.
- Tyhjännä likavesisäiliö letkusta **9** ja huuhtele likavesisäiliö sisältä **12**. Puhdista kansi ja kannen tiiviste **14**.
- Tarkista ja tarvittaessa puhdista imusuodatin / uimuri **11**.
- Irrota imuletku **18** ja huuhtele se.
- Irrota imusuulake **10** ja puhdista se.
- Irrota harja / vetoalusta pitämällä nappia **16** pohjassa ja puhdista se. Tarkasta laikan / harjan kuluneisuus.
- Kytke kone lataukseen ja tarkasta latauslaitteen toimintavalot

### Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista harjakotelo / harjakotelon roiskekumi
- Puhdista kone ulkoisesti
- Rasvaa likaveden poistoletkun korkin tiiviste
- Tarkista imusuuttimen kumit ja tarvittaessa Käännä tai vaihda ne.

### Mikäli kone ei ime:

- imusuodattimessa **11**, imuletkussa **18** tai imusuulakkeessa **10** on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun **9** korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!

Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.  
Tutustu niihin huolella!

