



KONEEN KÄYTTÖNOTTO

1. Irrota latausjohto seinästä ja laita se penkin edessä olevaan lokeroon **1**.
2. Avaa likavesisäiliön kansi **2** ja lukitse kannen salpa **3**. Täytä puhtasvesisäiliö täyttöaukosta **4**. Tarkkaile säiliön täyttymistä läpinäkyvästä letkusta **5**.
3. Kytke koneeseen virta avaimesta **6** ja kytke ajosuunta napista **7**.
4. Paina vihreää nappia **8**. Harjakotelo **9** ja imusuulake **10** laskeutuvat alas, imumoottori käynnistyy.
5. Lähte liikkeelle painamalla kaasupoljinta **11**. Harjamoottori käynnistyy. Säädä veden määrää tarvittaessa napista **12**.

HUOM! Varmista, että koneeseen on asennettu pesuharjat tai vetoalustat!!!

Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!



KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjennä puhdasvesisäiliö avaamalla puhdasvesisuodatin **1**. (veden säätöhanan **2** tulee olla auki)
- Tyhjennä likavesisäiliö letkusta **3** ja huuhtele likavesisäiliö **4** sisältä.
- Tarkista ja tarvittaessa puhdista imusuodatin / uimuri **5** ja kannen tiiviste **6**
- Irrota imuletku **7** huuhtele se
- Irrota imusuulake **8** ja puhdista se, tarkista imukumit.
- Avaa harjakotelon roiskereunukset **9** ja irrota harjat / vetoalustat painamalla polkimia **10** ja puhdista ne. Tarkasta laikan / harjan kuluneisuus.
- Kytke kone lataukseen ja tarkasta latauslaitteen toimintavalot

Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista harjakotelo / harjakotelon roiskekumit **9**.
- Puhdista kone ulkoisesti
- Avaa ja puhdista puhdasvesisuodatin **1**
- Puhdasvesisäiliön perusteellinen tyhjennys / huolto huoltoaukosta **11**
- Tarkista imusuuttimen **8** kumit ja tarvittaessa käännä tai vaihda ne.

Mikäli kone ei ime:

- imusuodattimessa **5**, imuletkussa **7** tai imusuulakkeessa **8** on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun **3** korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!

Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.
Tutustu niihin huolella!

