

Hako Sweepmaster B800

Hako
Clean ahead



Koneen käyttöönotto

1. Irrota latausjohto seinästä ja laita se lokeroonsa **1**.
2. Kytke koneeseen virta avaimesta **2**. Harjat käynnistyvät.
3. Laske sivuharja tarvittaessa alas vivusta **3**.
4. Vedä käynnistyskahvaa **4** kohti ajokahvaa. Kone lähtee liikkeelle. HUOM! Mikäli lakaistavalla pinnalla on kosteutta, ohita imutoiminto avaamalla luukku **5**.



Käytön jälkeen

- Puhdista suodatin liikuttamalla ravistuslaitteen vipua **6** useita kertoja edestakaisin.
- Mikäli suodatin on erittäin likainen, avaa erillisellä avaimella koneen kannen lukitus **7** ja nosta kansi ylös. Avaa suodattimen kannen kiinnikkeet **8**. Irrota ja puhdista suodatin pudottamalla se muutaman kerran tasaisesti lattialle likainen puoli alaspäin.
- Irrota ja tyhjennä roskasäiliöt **9** avaamalla lukitus vivusta **10** ja laskemalla säiliöt alas työntämällä ajokahva **11** eteen.
- Kytke kone lataukseen



Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.
Tutustu niihin huolella!

