


# Hako Sweepmaster B900 R




## Koneen käyttöönotto

1. Sammuta latauslaitteesta virta ja irrota latausjohto koneesta.
  2. Vapauta seisontajarru painamalla jarrupoljinta **1**.
  3. Kytke koneeseen virta avaimesta **2**.
  4. Laske pääharja alas työntämällä vipu **3** eteen ja tarvittaessa sivuharja työntämällä vipu **4** eteen. Harjat käynnistyvät.
  5. Paina kaasupoljinta **5**. Kone lähtee liikkeelle.
- HUOM! Mikäli lakaistavalla pinnalla on kosteutta, ohita imutoiminto vetämällä nuppi **6** puoleen väliin ylös.



## Käytön jälkeen

- Puhdista suodatin vetämällä nuppi **6** täysin ylös. Suodattimen tärytinlaite käynnistyy.
- HUOM! Tärytintä voidaan käyttää tarvittaessa myös ajon aikana!
- Mikäli suodatin on erittäin likainen, nosta koneen istuinosaa taakse ylös. Poista suodattimen kansi **7** ja avaa suodattimen kiinnikkeet **8**. Irrota ja puhdista suodatin **9** pudottamalla se muutaman kerran tasaisesti lattialle likainen puoli alaspäin.
- Irrota ja tyhjennä roskasäiliöt **10** laskemalla säiliöt alas nostamalla tanko **11** ylös.
- Kytke kone lataukseen



Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.  
Tutustu niihin huolella!

