

KONEEN KÄYTTÖNOTTO

1. Irrota latausjohto seinästä ja kiinnitä se koneeseen **1**.
2. Täytä puhtasvesisäiliö täyttöaukosta **2**. Tarkkaile säiliön täyttymistä letkusta **3**.
3. Kytke koneeseen virta avaimesta **4**.
4. Laske imusuulake **17** alas vivusta **5**. Imumoottori käynnistyy.
5. Laske harjakotelo alas polkimella **6**. Tarvittaessa säädä harjapaine polkimella **10**.
6. Valitse ajosuunta ja nopeus joko nostamalla ylös tai laskemalla alas ajovipua **9**.
7. Lähde liikkeelle ja säädä veden määrää tarvittaessa napista **8**.


HUOM! Varmista, että koneeseen on asennettu pesuharjat tai vetoalustat!!

Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!



KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjennä puhdasvesisäiliö letkusta **3**.
- Tyhjennä likavesisäiliö letkusta **12** ja huuhtele likavesisäiliö **11** sisältä.
- Puhdista kansi ja kannen tiiviste **15**.
- Tarkista ja tarvittaessa puhdista imusuodatin / uimuri **14**.
- Irrota imuletku **18** ja huuhtele se.
- Irrota imusuulake **17** ja puhdista se.
- Irrota harjat / vetoalustat painamalla polkimia **19** ja puhdista ne. Tarkasta laikan / harjan kuluneisuus.
- Kytke kone lataukseen ja tarkasta latauslaitteen toimintavalot

Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista harjakotelo / harjakotelon roiskekumi **16**
- Puhdista kone ulkoisesti
- Puhdista koneen alla oleva puhdasvesisuodatin **20**
- Rasvaa likaveden poistoletkun korkin tiiviste
- Tarkista imusuuttimen kumit ja tarvittaessa Käännä tai vaihda ne.

Mikäli kone ei ime:

- imusuodattimessa **14**, imuletkussa **18** tai imusuulakkeessa **17** on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun **12** korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki

Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.
Tutustu niihin huolella!

